Cat. No. 43-802

MANUAL DEL PROPIETARIO

ET-205 Fashion Fone de Botones Grandes

- **Botones grandes para marcar facilmente**
- **Botón de Hold e Indicador**
- **Marcado a base de Tonos o Impulsos**
- **Remarcado**

PARAMETROS DE OPERACION

Le proporcionamos esta información para ayudarle a contestar las preguntas técnicas que pudiera hacer la compañía de teléfonos.

Interfaz ..... Inicio de red
Timbre .....Puenteado estandard, 20-60 Hz
.....seno u onda al cuadrado,
.....40-135 voltios de señal de timbre
Corriente 20-80 mA (Descolgado)
Resistencia 5 Mohms (Colgado)
140-300 Ohms
(Descolgado)

Este aparato es compatible con aparatos para sordera.

CUIDADOS

- Mantenga el teléfono seco.
- Manipule el teléfono con mucho cuidado, no lo deje caer.
- No utilice ni almacene el teléfono bajo condiciones extremas de temperatura.
- Mantenga el teléfono alejado del polvo y las grasas.
- No modifique ni altere los componentes internos del teléfono. El hacerlo así pudiera invalidar su garantía. Si el teléfono no está funcionando como es debido, llévelo a su tienda Radio Shack de la localidad para obtener ayuda. Si el problema está afectando las líneas telefónicas, la compañía telefónica pudiera solicitarle que desconecte su teléfono hasta que el problema sea resuelto

RADIO SHACK
Una División de Tandy Corporation
Fort Worth, Texas 76102